

UNOLD®



HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A 18575 -S MODELLRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

Névleges teljesítmény: 1000 W, 120/230 V ~ reverzibilis, 50/60 Hz



Névleges teljesítmény: 1000 W, 120/230 V ~ reverzibilis, 50/60 Hz

Térfogat: 0,5 liter Tartály: Rozsdamentes acél, polírozott

Fedő: Műanyag biztonsági fedél **RoHS**

Méretei: Kb. 17,7 x 12,5 x 16,8 cm ✓

Kábelhossz: kb. 75 cm

Súly: Súlya: kb. 0,7 kg nettó

Funkciók: ON / OFF gomb figyelmeztető izzóval, automatikus forralás

kikapcsolás, száraz fővés elleni védelem

Tartozékok: 2 csésze, 2 teáskanál, tartály, védőhuzat, használati utasítás

A készülék jellemzői, technológiája, színei és formatervezése, előzetes értesítés nélkül változhatnak.

JELMAGYARÁZAT

Ez a szimbólum azokat a potenciális veszélyeket jelzi, amelyek személyi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethetnek.

Ez a jel egy lehetséges tűzveszélyt jelez. Mindig fordítson különös figyelmet erre a veszélyre.

BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FONTOS SZABÁLYOK

A 18575 -S MODELLRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Kérjük, olvassa el a következő utasításokat, és tartsa meg őket későbbi felhasználásra.

1. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.

2. Tilos a gyermekeknek a készülékkel játszaniuk. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

3. Tartsa távol a készüléket a 3 év alatti gyermekektől, ha nincsenek folytonos felügyelet alatt. A 3 éves és 8 éves gyermekek, csak akkor használhatják a készülék be- / kikapcsoló gombját, ha a készüléket már használták, felügyelik őket és felkészítik a használatra.

A 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják a dugót, tisztíthatják vagy javíthatják a készüléket.

4. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

5. Ne tartsa a készüléket gyermekek közelében.

6. Csatlakoztassa a készüléket csak a készülékkel azonos feszültségű hálózati csatlakozókhoz.

7. A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más távirányító készülékkel használni.

8. Soha ne merítse a készüléket vagy a tápkábelt vízbe vagy egyéb folyadékba.

9. A készülék tartója soha ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy egyéb folyadékokkal. Ha ez megtörténik, használat előtt törölje le szárazra.

10. Ne tegye a vízforralót a mosogatógépbe.

11. Ne érintse meg a készüléket vagy a kábelt nedves kézzel.

12. Ezt a készüléket otthoni használatra és hasonló alkalmazásokra tervezték, például:

- konyhai szobák az irodákban,
- boltokban és egyéb munkaterületeken;
- háztartásokban;
- szállodákban,
- motelek és más hasonló helyszínek;

13. Biztonsági okokból ne helyezze a készüléket forró felületekre, fémtálcákra vagy nedves felületekre.

14. Működés közben ne helyezze a készüléket vagy a kábelt nyílt láng közelébe.

15. A készüléket sík, egyenes, hőálló felületen és használja.

16. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal vagy a munkalap szélén, hogy elkerülje a baleseteket, például ha a gyermekek megrángassák.

17. Óvatosan nyújtsa ki a kábelt úgy, hogy megakadályozza a megrángatását vagy a belebotlást.

18. Ne tekerje a kábelt a készülék körül.

Használja a kábeltároló rekeszt, a tartó alján.

19. A készüléket csak beltérben használja.

20. A készüléket csak a víz felmelegítésére használja. Ne melegítsen tejet vagy más folyadékokat, mert akkor amikor forralják, kiáradnak.

21. Ne melegítsen olyan tárgyakat, mint bögrék vagy a palackok, a készülékben.

22. Győződjön meg róla, hogy a készülék működése alatt a fedél mindig le van zárva, hogy elkerülje a forró víz fröccsenését.

23. Ne nyissa ki a fedelet, amikor a víz forr, hogy elkerülje az égési sérüléseket a forró vízzel.

24. Ne kapcsolja be a vízforralót, ha nincs víz benne.

25. Ügyeljen arra, hogy minden felhasználó - különösen a gyermekek - megismerje a forró gőz és a forró víz által okozott veszélyeket - égési veszély!

26. Ne töltse fel a készüléket több mint 1.7 liter vízzel, hogy elkerülje a víz kicsordulását.

27. Működés közben ne mozdítsa el, hogy elkerülje a forró víz fröccsenését. 32.

28. A készülék kiszáradás elleni védelemmel rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha a fűtőelem túl forró. Hagyja a készüléket 15 percig lehűlni.

Ezután, töltse fel újra a vízforralót hideg vízzel. A védelem le lesz tiltva, és a készülék újra működik.

29. Ne használja a készüléket a gyártó által ajánlott tartozékoktól eltérő tartozékokkal.

30. Használat után és tisztítás előtt húzza ki a konnektorból. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg az aljzathoz van csatlakoztatva.

31. Ellenőrizze a készüléket, a kábelt és a dugót a lehetséges hibákért. Hibásodás esetén vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol megvásárolta, hogy a szervizük által ellenőrizve legyen. A nem engedélyezett javítások helyrehozhatatlan károkat okozhatnak, és érvénytelenítik a jótállást.

32. Ha a kábellel kapcsolatos meghibásodást észlel, vegye fel a kapcsolatot a gyártó céggel vagy egy hivatalos szervizközponttal, a lehetséges sérülések elkerülése érdekében.

VIGYÁZAT:



Ne nyissa fel a fedelet, míg a víz forrásban van.

Ha a vízforraló fel van töltve a maximális kapacitás felett, a forró víz kiáradhat. A készülék használat közben felforrósodik, és a kikapcsolás után egy ideig megtartja a hőmérsékletet.



Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát. Áramütés veszélye!

A gyártó nem felelős az illetéktelen személyek által végzett javításáért vagy a nem megfelelő összeszerelésért és használatáért.

MŰKÖDÉS

A vízforraló nem használható dipólus dugóval. Ha a vízforralót a kirándulásokon magával kívánja vinni, akkor ellenőrizze az adott országban használt foglalatok típusát és a feszültségüket.

Az 18575-os utazó vízforralót nem lehet kikapcsolni az ON gomb megnyomásával, csak a forralás utáni automatikusan kikapcsolóval. Ezért, előfordulhat, hogy a készülék rögtön melegíteni kezdjen, amint a foglalatba van dugva. Ebben az esetben várja meg a víz forrását, majd hagyja, hogy a készülék automatikusan kikapcsoljon. A következő forralási művelethez, használja az ON (BE) gombot. Mindig várjon, amíg a készülék automatikusan leáll.

1. Távolítsa el minden csomagolást és biztonsági eszközt.
2. Tisztítsa meg a tartozékokat, a "Tisztítás és ápolás" fejezetben leírtak szerint.
3. A készülék 120/230 V ~ -es kettős feszültségválasztóval rendelkezik. Válassza ki a kívánt feszültséget úgy, hogy a vezérlőgombot a megfelelő helyre forgatja, mielőtt a vízforralót használná.



4. Nyissa ki a fedelet, és tölts fel vízzel a vízforralót. Amikor először használja a készüléket, tölts a vizet MAX értékig.

5. Ne tölts a vízforralót több mint 0,5 liter vízzel és 0,2 liter alatt.

6. VIGYÁZAT!

Ha a vízforraló túl van töltve, akkor a felforrósított víz kicsordulhat és üzemzavarokat okozhat!

7. Ügyeljen arra, hogy megfelelően zárja le a fedelet.

8. Csatlakoztassa a kábelt az aljzathoz.

9. **VIGYÁZAT!** Ha a készülék nem kapcsol ki automatikusan az utolsó használat után, akkor a forralást azonnal elkezd, amint az aljzathoz csatlakoztatja. Várjon, amíg a víz felforr, és a készülék automatikusan kikapcsol. A következő forraláshoz használja az ON (BE) gombot, hogy újra bekapcsolja a készüléket.

10. Indítsa el a vízforralót az ON/OFF kapcsolóval. A jelzőfény kigyullad.

11. Forralja fel a vizet, majd öntse ki a készülékből. Ezután tölts fel és forralja újra.

12. A vízforraló automatikusan kikapcsol, amikor a vizet felforralja.

13. Hagyja a készüléket kihűlni egy ideig, mielőtt újra használná.

14. **VIGYÁZAT!** Amint a gombot megnyomta, a gépet nem lehet kikapcsolni manuálisan, hanem csak akkor, ha a víz felforrt.

15. Használjon mindig friss, hideg vizet. Ne hagyjon vizet a vízforralóban.

16. Minden használat után kapcsolja ki és húzza ki a készüléket az aljzatból.



VIGYÁZAT:

Használat közben a vízforraló forró lesz!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



A tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el a dugót a konnektorból. Hagyja a vízforralót lehűlni.

1. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a tartót, a kábelt vagy a vízforralót, és ne mossa a mosogatógépben.
2. Törölje le a tartót és a vízforralót egy kis mosogatószeres nedves ruhával. Ne használjon súrolószereket, drótszivacsokat, fémtárgyakat, erős tisztítószereket vagy fertőtlenítőszereket, mivel azok károsíthatják a készüléket.
3. A készüléknek teljesen száraznak kell lennie, mielőtt ismét használná.

VÍZKŐLETISZTÍTÁSA

1.
A

- készülék működésének megtartásához és az élettartam meghosszabbításához, időközönként tisztítsa meg a vízkő lerakódásoktól, a víz keménységének megfelelően.
2. Az vízkőszűrőt rendszeresen tisztítani kell.
 4. Kérjük, ürítse ki teljesen a kannát, és hagyja lehűlni.
 5. Óvatosan távolítsa el a szűrőt, és puha kefével tisztítsa meg a csapvíz alatt.
 6. A szűrőt egy tálba helyezheti vízkőoldattal, majd mikor kiveszi, alaposan öblítse le vízzel és helyezze vissza a készülékbe.
 3. Szakszerű és minőségi termékeket használjon az elektromos vízforralók tisztítására, az utasítások szerint.
 4. A tisztításhoz, félig töltsen fel a vízforralót, különben a folyadék kicsordulhat és sérüléseket okozhat. melegítse fel a folyadékot (ne forralja fel!), és hagyja, hogy egy ideig az elektromos készülékben álljon.
 5. Ürítse ki a vízkőoldó oldatot az elektromos vízforralóból.
 6. Töltsen fel a vízforralót tiszta vízzel és hagyja felforrni. Öntse el ezt a vizet is. A vízforralót legalább kétszer, tiszta vízzel öblítse ki.

HULLADÉKKEZELÉS / KÖRNYEZETVÉDELEM

Ne dobja el a készüléket a háztartási hulladékokkal együtt. Kérjük, vigye a terméket egy elektromos és elektronikus termékgyűjtő központba. A szelektív gyűjtés és a hulladék megfelelő újrahasznosítása, védi a környezetet, a természeti erőforrásokat és az emberek egészségét



UNOLD®